



## neodisher® KMR

práškový čisticí prostředek určený pro použití v kávovarech



### Hlavní oblasti použití:

Čištění všech druhů kávovarů, polévkových a nápojových automatů.

### Charakteristika:

neodisher® KMR je práškový čisticí prostředek pro důkladné čištění a údržbu kávovarů, nápojových a polévkových automatů všeho druhu. Účinně odstraňuje zbytky kávy, oleje, taninu a další těžko odstranitelné zbytky včetně mastnoty.

### Použití a dávkování:

Automaty na kávu čistěte každodenně. Vždy postupujte dle výrobcem dodaného návodu k použití!

Při čištění je nutné vyjmout sítko na kávu a vložit je do nosičů sítěk. Do těchto držáků nasypete 1 polévkovou lžičku na 1 l vody (5 - 10 g/l) neodisher® KMR a nasaďte zpět. Držáky a sítko vyvařte po dobu 5 - 10 minut. Roztok odvedte do zásobníku a nechte několik minut odstát. Důkladně propláchněte vodou. Vyčištěná sítko nechte přes noc v čisté vodě. Zásobník naplňte až po okraj čistou vodou a nechte rovněž odstát přes noc. Ráno vypusťte vodu a nasaďte sítko.

Nesměšujte s dalšími přípravky.

### Technické údaje:

Specifická hmotnost: 1050 - 1150 g/l  
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 5 - 10 g/l: 10,6 - 11,1  
Faktor titrace: 0,65 (dle návodu k titraci neodisher®)

### Složení:

> 30 % fosfátů, bělicí prostředek na bázi kyslíku

### Pokyny ke skladování:

Udržujte obaly řádně uzavřené. Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

### Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:

Viz. bezpečnostní list přípravku.

### Bezpečnostní opatření:

**UPOZORNĚNÍ: Xn - Zdraví škodlivý!**

**Obsahuje: Uhličitan sodný peroxohydrát > 30 %**



**R 22: Zdraví škodlivý při požití.**

**R 38: Dráždí kůži.**

**R 41: Nebezpečí vážného poškození očí.**

**S 25: Zamezte styku s očima.**

**S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.**

**S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.**

**S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.**