



neodisher® Kombi

tekutý čisticí prostředek určený k ručnímu čištění kombinovaných a horkovzdušných tlakových hrnců, trub a konvektomatů



MMM-Group

- Hlavní oblasti použití:** Ke každodennímu ručnímu čištění kombinovaných a horkovzdušných tlakových hrnců, trub a konvektomatů.
- Charakteristika:** neodisher® Kombi je speciální, tuky rozpouštějící čisticí prostředek určený pro odstranění zbytků potravin a mastnoty, která není připečená. Užívá se pouze na nerezovou ocel a litiny. Nevhodný pro hliník, případně může být použit až po předchozím vyzkoušení a po co nejkratší dobu působení. Hliníkové části by měly být čištěny pomocí přípravku caraform® R.
- Použití a dávkování:** Aplikujeme nástřikem koncentrátu nebo 1 – 10 % roztoku na studený nebo vychladlý povrch. Při používání přípravku je důležité nepřekročit teplotu 70 °C, v opačném případě riskujete zbarvení čištěného povrchu. Po dostatečně dlouhé době působení je nezbytné důkladně opláchnout uvolněné nečistoty vodou.
- Nesměšujte s jinými přípravky.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm³
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 – 10 %: 12 - 13
Viskozita (koncentrát, 20°C): < 100 mPa.s
- Složení:** < 5 % fosfonátů
5 - 15 % neionogenní tenzidů
- Pokyny ke skladování:** Citlivý na mraz při teplotách pod – 16°C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.
- Bezpečnostní opatření:** **UPOZORNĚNÍ: C - Žíravý!**



žíravý

Obsahuje: hydroxid draselný, tekutý 2 – 5 %.

- R 34:** Způsobuje poleptání.
- S 26:** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 27:** Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
- S 28:** Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
- S 36/37/39:** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S 45:** V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).