



carafom[®] special

tekutý, prostředek na bázi kyseliny citronové určený pro ruční odstranění vodního kamene

Hlavní oblasti použití:

Odstranění vápenatých usazenin z povrchů a zařízení v profesionálních kuchyních, pekárnách a řeznictví.

Charakteristika:

carafom special je kyselý čisticí prostředek určený pro odstranění vápenatých usazenin. Přípravek je vhodný na sklo, porcelán, nerezovou ocel a plasty. Není vhodný pro hliník a slitiny lehkých kovů.

Pro odvápnění kávovarů doporučujeme použití neodisher[®] CM special

Použití a dávkování:

carafom special nechejte působit na čištěné plochy ředěný či neředěný krátkou dobu a důkladně opláchněte všechny části vodou.

Lehké znečištění	1,0 %	10 ml/l
Silné znečištění	koncentrát	

Pracovní teplota nesmí přesáhnout 80°C.

Upozornění:

Vyzkoušejte odolnost všech částí čištěného předmětu vůči kyselinám! Nenechávejte prostředek působit déle než je bezpodmínečně nutné! Po použití pečlivě opláchněte.

Nesměšujte s jinými přípravky. Pouze pro profesionální použití.

Technické údaje:

Specifická hmotnost (20 °C): 1,2 g/cm³

Oblast pH (stanoveno v plně demineralizované vodě, koncentrát, 20 °C): cca 1

Složení:

< 5 % neionogenních tenzidů

Pokyny ke skladování:

Uchovávejte v chladu při teplotách - 3 - 30 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:

Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní opatření:

UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!



dráždivý

R 36: Dráždí oči.

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.