



neodisher[®] GL

oplachový prostředek pro použití v myčkách sklenic

Hlavní oblasti použití:

Používá se v myčkách sklenic.

Charakteristika:

neodisher[®] GL je speciální leštadlo do myček sklenic. Vykazuje velmi dobrou smáčecí schopnost pro sklo a glazované povrchy a zároveň urychluje schnutí sklenic. neodisher[®] GL odpovídá speciálním požadavkům na čistotu sklenic: sklenice jsou lesklé, bez otisků prstů a jsou jak chuťově tak pachově neutrální. Pivo zůstane pěna, sekt je perlivý, ušlechtilá vína vyniknou svou chutí.

Při rychlém výčepu piva, kde není možné zachovat dobu vychladnutí, se doporučuje studené opláchnutí bez přídavku leštidla.

V případě tvrdé vody, stejně jako při vysokých nárocích na vzhled sklenic, bez skvrn se musí provést úprava vody. Výrobci myček sklenic doporučují odpovídající dávkovací zařízení. Také tvar a druh sklenic, stejně jako uspořádání košů se sklenicemi, ovlivní výsledek mytí.

Použití a dávkování:

Používá se v myčkách sklenic: 0,2 – 0,5 ml/l přípravku do konečného oplachu. Používejte vhodné dávkovací zařízení.

Přednostně používejte měkkou vodu. Pro myčky skla se také doporučuje plně nebo částečně demineralizovaná voda. Při splnění podobných podmínek jako pro myčky sklenic může být neodisher[®] GL používán i v myčkách nádobí.

Nesměšujte s jinými prostředky.

Technická data:

Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm³

Hodnota pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,2 - 0,5 ml/l: 4,6 - 3,8

Složení:

5 - 15 % neionogenních tenzidů
konzervační látky

Pokyny ke skladování:

Přípravek je citlivý na mraz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:

Viz. bezpečnostní list přípravku.