



neodisher® brilliant dry

oplachový prostředek pro použití v myčkách nádobí

- Hlavní oblasti použití:** Pro oplachování nádobí všeho druhu v myčkách.
- Charakteristika:** neodisher® brilliant dry je vysoce koncentrovaný oplachový prostředek obsahující kyselinu citronovou k dosažení zvláště vysokého leštícího účinku. Vhodný pro porcelán, nerez, stříbro, postříbřené přebory a sklenice.
- neodisher® brilliant dry je vhodný zejména pro myčky nádobí, v nichž se dohromady myjí a oplachují různé druhy nádobí. Přípravek je také vhodný pro myčky s krátkým programem, které jsou používány v gastronomických provozech a nemocničních odděleních.
- Použití a dávkování:** Použití v myčkách nádobí: 0,1 - 0,8 ml/l do vody určené k poslednímu oplachu.
- neodisher® brilliant dry se přidává přes dávkovací zařízení myčky do vody určené k poslednímu oplachu. Dávkovač musí být nastaven dle příslušné tvrdosti vody a v souladu s druhem materiálu, který je určen k mytí a oplachu. Zpravidla je postačující dávkování předepsané výrobcem myčky. Dávkovací systém pro dávkování přípravku neodisher® Klarspüler musí být odolný vůči kyselinám.
- Nesměšujte s jinými přípravky.
- Pouze pro profesionální použití.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,05 g/cm³
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,1 - 0,8 ml/l: 4,3 - 3,6
- Složení:** < 5 % fosfonátů
15 – 30 % neionogenních tenzidů
obsahuje konzervační prostředky (methylchloroisothiazolinon/methylisothiazolin)
- Pokyny ke skladování:** Přípravek je citlivý na mraz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.